

## Per farle mettete la lingua Database su ITALIANO

### I codici sicurezza in ultima pagina solo se OBDeleven ve li richiede

#### Module 08 --> Air Conditioning

##### **Memorizzazione livello riscaldamento sedili**

Modulo 08 Climatizzazione

Adattamento

Sottomenù - Memorizzazione del livello di riscaldamento sedile guida -> Attivo 10 minuti

Sottomenù - Memorizzazione del livello di riscaldamento sedile pass. -> Attivo 10 minuti



#### Module 09 --> Centrale elettrica/Elettronica

##### **Illuminazione progressiva della strumentazione**

Modulo (09) - Centrale Elettrica/elettronica

Adattamento

Sottomenù: Suchbeleuchtung\_allgemein

KL58 Einschalten mit Rampe -> attivo

##### **Attivazione Allarme (non volumetrico, per chi non ha quello della casa fino a my2019)**

Modulo (09) - Centrale Elettrica/elettronica

Adattamento

Sottomenu - Segnali di Conferma

- Akustische Rueckmeldung global -> Attivo

- Akustische Rueckmeldung entriegeln -> Attivo

- Quittierton bei zweitem ZV-AUF-Befehl -> Attivo (su tcross è diverso il nome ma ZV-AUF-Befehl no)

- Akustische Rueckmeldung verriegeln -> Attivo

- Quittierton bei zweitem ZV-ZU-Befehl -> Attivo (su tcross è diverso il nome ma ZV-ZU-Befehl no)

- Menusteuerung Akustische rueckmeldung -> Attivo

- Dauer der Akustischen Rueckmeldung vom Einfachhorn -> Kurz

- Akustische Rueckmeldung Signalhorn -> Attivo

Sottomenu - Antifurto (**per tcross: Diebstahlschutz**)

- DWA Alarmverzögerung -> Driver door contact thatcham

- DWA Camper Modus -> Attivo

- Ueberwachung Innenentriegelungshelbel -> Attivo

- Akustischer Alarm Signalhorn -> Attivo

- Diebstahlwarnanlage -> Attivo (**per tcross è: Diebstahlschutz\_mit\_Anhaenger**)

- Akustische Rueckmeldung global -> Attivo

- Akustische Rueckmeldung Signalhorn -> Attivo

- Sistema Antifurto (codifica completa): active (solo per tcross e per quelle che non parte)

##### **Attivazione cambio colore radio e strumenti al cambio del profilo di guida**

Modulo 19 Gateway

Codifica Completa - FPA\_Funktion\_AMB -> Attivo

Modulo (09) - Centrale Elettrica/elettronica

Adattamento - Luce Interna 2° generazione

- Ambiente\_Farbwahl\_FPA\_waehlbare\_Kopplung -> Attivo

- Ambiente\_Fahrprofil\_Individual -> 1

- Ambiente\_Farbwahl\_FPA\_waehlbare\_Kopplung\_Status\_hmi\_default -> Accoppiato

Adattamento

## Per farle mettete la lingua Database su ITALIANO

### I codici sicurezza in ultima pagina solo se OBDeleven ve li richiede

Sottomenu - Ambientelicht Zuordnung der Farbe zum Fahrprofil

- Fahrprofil\_0: Coming/Leaving home (Porta aperta e quadro spento)
- Fahrprofil\_1 -> 1 to 30 (Profilo Comfort: DCC opzionale necessario)
- Fahrprofil\_2 -> 1 to 30 (Profilo Normal)
- Fahrprofil\_3 -> 1 to 30 (Profilo Sport)
- Fahrprofil\_4 -> 1 to 30 (Profilo Offroad: Tiguan, passat AllRoad e Troc 4motion)
- Fahrprofil\_5 -> 1 to 30 (Profilo Eco)
- Fahrprofil\_6 -> 1 to 30 (Profilo Race: solo sui modelli R)
- Fahrprofil\_7 -> 1 to 30 (Profilo Individual)
- Fahrprofil\_10 -> 1 to 30 (Profilo Snow: Tiguan, passat AllRoad e Troc 4motion)



#### **ATTENZIONE!**

Se dopo la codifica colori uno dei profili di guida vi trasforma gli schermi in una discoteca cambia colore risolvete facilmente impostando il parametro "Ambiente\_Fahrprofil\_Individual" con un numero >7

#### **Attivazione display multicolore radio e strumenti da menù Luci soffuse (10 o 30 colori)**

**Fate prima con l'app..sono molti i dati da mettere (NO per Tcross, polo non so)**

Modulo (09) - Centrale Elettrica/elettronica

Adattamento

Sottomenù -Luce Interna 2° generazione

- Instrumententafelbeleuchtung mehrfarbig -> Attivo (Abilità i display multicolore)

Sottomenù -Luce Interna, configurazione delle luci

- Ambientemenu mit globalem aus -> Attivo (Aggiunge il tasto Off per spegnere luci piedi e porte)
- Ambientemenu mit alle Zonen -> Attivo (Abilita il menù Luci soffuse)
- Ambient\_Farbliste\_HMI -> Attivo (Abilita il sottomenù per impostare i colori)
- Ambiente\_light\_colorlist\_default -> 1 (Default -> 0)

Submenu -Parametri luci interne

- p\_ambienteumfang\_mehrfarbig\_HMI -> 100 (Default -> 0 Bianco, cambio colore display luci piedi)
- p\_ambienteumfang\_mehrfarbig\_HMI\_2 -> 100 (Default -> 0 Bianco, cambio colore display luci porte)
- p\_ambientelicht\_verbauinformation\_HMI -> 11111111 (Default -> 0, tasto luci piedi indipendente)
- p\_ambientelicht\_verbauinformation\_HMI\_2 -> 11111111 (Default -> 0, tasto luci porte indipendente)
- Ambient light color list (colori da 1 a 10)
- Rotwert Farbe -> 128, 121, 255, 255, 255, 255, 218, 166, 191, 128
- Gruenwert Farbe -> 0, 61, 64, 128, 191, 255, 165, 241, 255, 255
- Blauwert Farbe -> 0, 0, 0, 0, 0, 0, 32, 10, 0, 0,
- Ambiente\_Lightning\_color\_list\_2 (colori da 11 a 30)
- Rotwert Farbe ->64, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 64, 128, 191, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 159
- Gruenwert Farbe ->255, 255, 255, 255, 255, 255, 191, 128, 64, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 255, 159
- Blauwert Farbe ->0, 0, 64, 128, 191, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 191, 128, 64, 0, 255, 159

#### **Far aprire completamente il tettuccio da telecomando anzichè farlo salire solo verso l'alto**

Modulo (09) - Centrale Elettrica/elettronica

Adattamento

Sottomenù - Schiebedach

- SAD Richtung Komfortoeffnen -> Open (Default -> Tilting)

#### **Abbassare/alzare tutti i finestrini e tetto panoramico (chi lo ha) con il tasto alzavetro del conducente senza bisogno della chiave nel quadro**

Modulo (09) - Centrale Elettrica/elettronica

Adattamento: Zv Komfort

## Per farle mettete la lingua Database su ITALIANO

### I codici sicurezza in ultima pagina solo se OBDeleven ve li richiede

- Fahrertuerbedienung Fensterheber Oeffnen > Attivo
- Fahrertuerbedienung Fensterheber Schliessen >Attivo



#### **Far funzionare i comandi dei finestrini e del tettuccio anche dopo aver aperto la porta lato guida senza chiave inserita**

Modulo (09) - Centrale Elettrica/elettronica

Adattamento

Submenu - ZV Komfort

- Freigabenachlauf FH bei Tueroeffnen abbrechen -> Non Attivo

#### **Far funzionare i tasti del telecomando anche con macchina accesa**

Modulo (09) - Centrale Elettrica/elettronica

Adattamento

Submenu - ZV allgemein

- Funk bei Klemme 15 ein -> Attivo

#### **Far salire o scendere i finestrini e aprire il tettuccio agendo sulla maniglia (E' necessario disporre del sistema Keyless, tenere la mano sulla parte interna della maniglia e contemporaneamente il pollice sulla parte esterna come quando si chiude l'auto)**

Modulo (09) - Centrale Elettrica/elettronica

Adattamento

Sottomenu - Autorizzazione all'accesso e messa in moto senza chiave

- Kessy Komfort oeffnen -> Attivo
- Kessy Komfort schliessen -> Attivo

#### **Modifiche varie chiusura automatica**

Modulo (09) - Centrale Elettrica/elettronica

Adattamento

Sottomenu - ZV Autolock

- Geschwindigkeitsabhaengige Tankdeckelverriegelung -> Active (Chiusura del tappo serbatoio alla chiusura automatica delle porte)

#### **Chiusura automatica dei finestrini e tetto alla chiusura dell'auto**

Modulo (09) - Centrale Elettrica/elettronica

Adattamento

Sottomenu - ZV Comfort

- Komfortschliessen\_Brasilien -> Attivo
  - Bap\_Komfortschlieben -> Attivo
- Submenu - Spieverbstellung
- Funk\_spiegelanklappung\_Modus -> Metti su command via remote control key

#### **Modifiche varie tergicristalli anteriori (per tcross assicuratevi di avere il sensore pioggia)**

Modulo (09) - Centrale Elettrica/elettronica

Adattamento

Sottomenu - Sensore Luce

## Per farle mettete la lingua Database su ITALIANO

### I codici sicurezza in ultima pagina solo se OBDeleven ve li richiede

- HMI\_Wiper\_Comfort\_Rain\_Sensor\_OFF -> Attivo (menù Tergitura automatica in caso di pioggia)
- Menù Sottosistemi (WWS xxxxxx) -> Long Coding - Byte 02 -> Bit 5 Active (Teardrop wipe)
- Dopo lo spruzzo d'acqua passata aggiuntiva ritardata dopo le tre iniziali.



#### **Modifiche varie tergicristallo posteriore (inutile se si ha sensore pioggia)**

Modulo (09) - Centrale Elettrica/elettronica

Adattamento

Sottomenu - Tergilunotto

- Einzelansteuerung Heckintervallwischen Zeitintervall 1 -> 16s (Default -> 8s, pausa fra tergiture)

#### **Module 09 --> Centrale elettrica/Elettronica (Relative alle Luci)**

##### **Attivazione Coming Home luci automatico**

Modulo (09) - Centrale Elettrica/elettronica

Adattamento

Sottomenu - Aussenlicht\_uebergreifend

- Coming Home Verbaustatus -> Automatico (Default -> Manuale)

##### **Attivazione Coming Home luci manuale (Per auto senza il sensore pioggia/luminosità)**

Modulo (09) - Centrale Elettrica/elettronica

Adattamento

Submenu - Aussenlicht\_uebergreifend

- Coming Home Verbaustatus -> Manuale (Default -> Non presente)
- Menuesteuerung Coming Home Werkseinstellung -> Attivo (Default -> Non attivo, questo attiva il menu per impostare il timer nel navi)
- Coming Home Leuchten -> "Anabaglianti" per far accendere gli anabbaglianti, oppure "Fendinebbia" per far accendere i fendinebbia
- Menueeinstellung Cominghome -> 30 secondi (Default -> Non attivo)
- Coming-home Einschaltereignis -> Driver Door (Default -> Igniton, le luci si accenderanno una volta spenta l'auto)

##### **Attivazione "Hazard flashing" - 4 frecce accese in caso di frenata d'emergenza**

###### **>Per Auto fino a My2017:**

Modulo 09 Centrale Electrica/Elettronica

Codifica Completa - Byte 16 -> Bit 1, 2 & 3 Active

###### **>Per Auto da My2018 in avanti:**

Modulo (09) - Centrale Elettrica/elettronica

Adattamento

Sottomenu - Aussenlicht\_Heck

- Notbremsanzeige NBA -> attivo (dovrebbe già essere attivo)

Sottomenu - Aussenlicht\_Blinker

- Panikblinken -> attivo (dovrebbe già essere attivo)

- Multi\_kollisions\_Blinken -> attivo

- Emergency\_alert\_blinken -> attivo

- Notwarn\_blinken\_NBA\_Phase\_2 -> attivo

- Crashblinken -> active

## Per farle mettete la lingua Database su ITALIANO

### I codici sicurezza in ultima pagina solo se OBDeleven ve li richiede

- Fahrerassistenz\_Blinkenfunktionen -> Wechselblinken\_Warnblinken\_Bremsblinken (Default Warnblinke\_zulaessig - Potreste non avere questa voce)



#### **Leaving Home e Coming Home anabaglianti + Fendinebbia (per fari a led) NON PER TCROSS E POLO**

Modulo (09) - Centrale Elettrica/elettronica

Adattamento

Sottomenu - Leuchte12NL LB45 (Fendinebbia sinistro)

- Lichtfunktion D 12 -> Coming Home oder Leaving Home aktiv (default -> non attinight aktiv)

- Dimmewert CD12 -> 100 (Default -> 0)

Sottomenu - Leuchte13NL RB5 (Fendinebbia destro)

- Lichtfunktion D 13 -> Coming Home oder Leaving Home aktiv (default -> night aktiv)

- Dimmewert CD13 -> 100 (Default -> 0)

#### **Per polo e Tcross**

Sottomenu - Leuchte12NL LB40 (Fendinebbia sinistro)

- Lichtfunktion D 12 -> Coming Home oder Leaving Home aktiv (default -> night aktiv)

- Dimming CD 12 -> 100 (Default -> 0)

Sottomenu - Leuchte13NL RB3 (Fendinebbia destro)

- Lichtfunktion D 13 -> Coming Home oder Leaving Home aktiv (default -> night aktiv)

- Dimming CD13 -> 100 (Default -> 0)

#### **Modifica varie luci (per i primi 2 serve il sensore luce e pioggia)**

Modulo (09) - Centrale Elettrica/elettronica

Adattamento

Sottomenu - Funzioni di illuminazione di assistenza

- Lichtsensorempfindlichkeit -> Non sensitive (riduce la sensibilità sensore luce per accensione fari)

Sottomenu - Sensore Luce

- HMI\_Exterior\_light\_on\_rain -> Attivo (Aggiunta menù accensione automatica in caso di pioggia)

- Helligkeitsgrenzelicht\_einschalten -> Valore a scelta (Più è basso più tardi si accendono le luci)

Sottomenu - Aussenlicht\_Front

- Tagfahrlicht Aktivierung durch BAP oder Bedienfolge moeglich -> Active (Menù luci diurne on/off dal menù del navi)

- Tagfahrlicht Dauerfahrlicht bei Handbremse abschalten -> Active (Spegnimento automatico luci diurne quando si inserisce il freno a mano)

#### **Module 13 --> Regolazione della Distanza**

#### **Disattivazione rallentamento velocità se c'è un'auto sulla sinistra che rallenta**

Modulo 13 Regolazione della Distanza

Codifica completa - overtaking\_right\_prevention -> Disattivata

#### **Attivare il Traffic Lane Assist (necessario il DSG e lane assist) **ancora da verificare****

Module 13 Adaptive Cruise Control

Long Coding

- Assistant\_for\_traffic\_hold\_up -> Activated

- Traffic\_jam\_assistant\_in\_car\_menu -> Activated

- Traffic\_jam\_dependent\_linear\_tracking -> Activated

- Driveway\_by\_triggerleaver -> Activated

- Auto\_driveaway\_after\_short\_stop -> Activated

## Per farle mettete la lingua Database su ITALIANO

### I codici sicurezza in ultima pagina solo se OBDeleven ve li richiede

- Auto\_driveaway\_by\_preatrigger -> Activated
  - Curve\_assistent -> Activated
  - Dense\_traffic -> Activated
  - Emergency\_assist -> Activated
  - Emergency\_steer\_assist -> Activated
- Module 5F Information Control Unit  
Adaption  
Submenu – Fahrzeug\_funktionliste\_bap2\_generation\_erneiterung
- Front\_traffic\_assist\_0x41 -> Activated
  - Front\_traffic\_assist\_0x41\_msg\_bus -> Activated



### **Module 17 --> Quadro Strumenti**

#### **Cambio look quadro strumenti digitale (Solo per AID fino a my2018)**

Modulo 17 Quadro Strumenti

Adattamento

Sottomenu

Tube\_version -> 0 to F

Visualizzazione sul display -> 1 to 4

#### **(Solo per AID da my2019)**

Modulo 17 Quadro Strumenti

Adattamento

Sottomenu

Rappresentazione Quadranti -> 1 to 7

Valore finale tachimetro -> 1 to 6

#### **Modifica valori temperatura allarmi ghiaccio**

Modulo 17 Quadro Strumenti

Adattamento

Sottomenu - outside\_temperature

- p\_ice\_warning\_exit\_temperature -> scegliete voi (temperatura che fa sparire il simbolo)

- p\_ice\_warning\_entry\_temperature -> scegliete voi (temperatura che fa apparire il simbolo)

#### **Togliere il bip porta guidatore aperta con quadro acceso**

Modulo 17 Quadro Strumenti

Adattamento

Sottomenu – Messaggio quadro attivo, Disp. di attivazione -> No display (Default -> Driver door)

### **Modulo 42/52 --> Sistema Elettronico Porta Conducente/Passaggero**

#### **Abilitazione comando chiusura specchietti anche con macchina in movimento**

Modulo 42/52 Sistema elettronico Porta Conducente/Passaggero

Codifica Completa - Byte 09 -> Bit 7 Active (uguale per entrambe le centraline)

## Per farle mettete la lingua Database su ITALIANO

### I codici sicurezza in ultima pagina solo se OBDeleven ve li richiede



#### **Modulo 44 --> Elettroidraulico**

##### **Modifica mappatura pedale acceleratore (Utile per chi non possiede il tasto MODE) sconsigliato con DSG (cambi di marcia eccessivi spesso inutili)**

Modulo 44 - Elettroidraulico

Adattamento

Sottomenu – Commutazione Profilo di Guida:

- > A Graduale, comandato in base al tempo (Default)
- > B Diretto, comando in base al valore di soglia (reazione immediata del pedale)

##### **Modifica risposta sterzo (Utile per chi non ha il tasto del DPS --> Drive Profile Selection)**

Modulo 44 - Elettroidraulico

Adattamento

Sottomenu – Curva caratteristica del servosterzo

- > Tasto per scelta del profilo di guida (Default)
- > Comfort
- > Dinamica (Sport)
- > Cambio Automatico (si autoregola con la velocità del veicolo)

#### **Modulo 5F --> Sistema Elettronico per l'informazione (se non l'avete andate nel 56-Radio)**

##### **Attivazione "Modalità Conferenza" - Chiamata a 3 (E' necessario disporre di un telefono e un operatore che abbiano questa funzione)**

Modulo 5F Sistema Elettronico per L'informazione

Adattamento

Sottomenu – Configurazione del Veicolo

- Support\_of\_threeway\_calling -> On (Default -> Off)

##### **Modifiche varie Sistema multimediale**

Modulo 5F Sistema Elettronico per L'informazione

Codifica Completa

- Byte\_24\_Wlan\_Module -> Attivato (attiva il modulo wifi del sistema..se da errore allora non è presente)
- Byte\_24\_Ripping\_media\_data -> Attivato (solo per Discover Pro, fa copiare musica da cd a hdd interno)
- Byte\_19\_USB -> Usb\_ipod (default), Full (fa scegliere la modalità al collegamento) Charge (solo ricarica)
- Byte\_16\_Bluetooth\_Headphones -> ON (connette auricolare bluetooth all'auto se volete chiamata privata)
- Byte\_14\_AM\_disable -> Non Attivo (Abilita la vecchia frequenza AM)
- Byte\_18\_Screenings (**cambia il logo di avvio del sistema**)
- > 0 Welcome to Volkswagen (Default)
- > 4 Bluemotion
- > 6 Rline

##### **Menù Offroad aggiuntivo (senza navi no bussola e altimetro)**

Modulo 5F Sistema Elettronico per L'informazione

Codifica Lunga - Byte\_24\_Navigation\_System -> On

Adattamento

Sottomenu - Car\_Function\_Adaptations\_Gen2

- menu\_display\_compass -> Attivo
- menu\_display\_compass\_over\_threshold\_high -> Attivo

## Per farle mettete la lingua Database su ITALIANO

### I codici sicurezza in ultima pagina solo se OBDeleven ve li richiede

Suottomenu - Car\_Function\_List\_BAP\_Gen2  
- compass\_0x15 -> Attivo  
- compass\_0x15\_msg\_bus -> Bus Dati Comfort



#### **Menù Think Blue Trainer aggiuntivo**

Modulo 5F Sistema Elettronico per L'informazione  
Adattamento

Sottomenu - Car\_Function\_Adaptations\_Gen2  
- menu\_display\_user\_eco\_rating -> Attivo  
- menu\_display\_user\_eco\_rating\_over\_threshold\_high -> Attivo

#### **Modulo 6C --> Impianto della Retrocamera (Areaview necessario)**

##### **Rappresentazione in 3D dell'auto**

Modulo 6C Impianto della Retrocamera  
Codifica Completa - 3D\_Presentation -> On

##### **Luci di manovra (attiva le luci sotto-specchietti durante le manovre)**

Module 6C Rear View Camera  
Codifica Completa - Manoeuvre\_Light -> On

#### **Modulo 76 --> Sistema Controllo per il Parcheggio**

##### **Regolazione velocità spegnimento sensori parcheggio**

Modulo 76 Sistema Controllo per il Parcheggio  
Adattamento  
Sottomenu - Velocità di Disinserimento sistema di Controllo parcheggio -> valore a scelta (km/h)

#### **Module A5 --> Sensori Ant. Sistemi di assist. Alla guida**

##### **Attivazione "Effetto Battito Cardiaco" luce led pulsante Start-Engine-Stop (E' necessario disporre del sistema Keyless)**

Module B7 - Interfaccia sist. Autorizzaz. All'accesso e avvio  
Adattamento  
Sottomenu - DeveloperCoding: Search lights  
- ZAT\_illumination\_concept\_mybeat\_clamp58xt -> Attivato  
- ZAT\_illumination\_modus\_mybeat\_clamp58xt -> Attivato

##### **Chiusura automatica di tutte le porte con chiusura porta guidatore o baule easy (E' necessario disporre del sistema Keyless)**

Module B7 - Interfaccia sist. Autorizzaz. All'accesso e avvio  
Adattamento  
Sottomenu - Internal\_passive\_entry\_exit\_byte1  
- Passive\_exit\_door\_slam\_lock -> Attivato (per porta guidatore)  
Submenu - Byte9\_vip  
- Coding\_kick\_and\_close\_fuction -> Attivato (per baule)

##### **Far funzionare l'apri/chiedi toccando le maniglie con macchina accesa (E' necessario disporre del sistema Keyless)**



## Per farle mettete la lingua Database su ITALIANO

### I codici sicurezza in ultima pagina solo se OBDeleven ve li richiede

Module B7 – Interfaccia sist. Autorizzaz. All'accesso e avvio

Codifica Completa – Morsetto 15 comportamento funzione passiv entry exit -> Funzione consentita con morsetto 15 on oppure off



#### **Aftermarket**

##### **Codifica cambio/nuova batteria**

Modulo 19 CAN Gateway

Battery Adaptation :

-Rated Battery Capacity

-Battery Tecnology

-Battery Manufacted

-Battery Serial Number

Codici sicurezza centraline:

5F/B7/A5/42/52/08 -> 20103

17 -> 47115

09 -> 31347

44 -> 19249

13 -> 14117